



Transfer (van zit naar zit (of lig)) met een passieve (plafond) tillift



1

Blijf dicht bij de cliënt, leg alles uit en houd oogcontact. Laat de tillift een beetje omhoog komen. Controleer dan of de tilband goed zit en laat dan de lift verder omhoog komen.

Zet hem niet te hoog, dat is niet prettig voor de cliënt en het rijdt minder makkelijk.

Als je de cliënt iets achterover kantelt, voelt het prettiger omdat het gewicht beter verdeeld wordt en niet drukt op de bovenbenen. Met een tweepuntsophangjuk kan je de houding instellen met de lussen van de sling.



2

Verrijd de tillift, rem dan de lift en laat hem zakken terwijl je oogcontact houdt.

- Bed: zorg dat de cliënt niet te hoog of te ver naar het voeteneinde op het bed komt. Dat voorkomt dat je nog een keer bijv. hogerop moet tillen. Zet het hoofdeinde liefst omhoog, zodat de cliënt kan zitten. Laat de cliënt dan iets te ver naar het hoofdeinde zakken: bij het verwijderen van de band komt de cliënt dan precies goed uit.
- Stoel: plaats de cliënt goed achter in de (rol)stoel door het handvat van het juk rustig naar beneden te duwen of zet de (rol)stoel iets achterover (als dat kan en mag).

Door dit slim te doen hoeft je niet na te tillen of sjoeren om bijv. hogerop in stoel of bed te komen.



3

⚠ LET OP Soms wordt de tillift op het laatst juist niet geremd. Dan kantelt de stoel iets achterover, als je de cliënt laat zakken. Als de tillift niet geremd is, zal de lift zelf dat zelf corrigeren. Dat geeft niet, want de cliënt hangt veilig in de tillift en komt zo goed achterin te zitten. Ga altijd na of de tillift hiervoor geschikt is. Alleen als in de gebruiksaanwijzing staat dat het mag zonder rem, mag je dat, ook alleen in overleg, het zonder rem doen: anders niet! (Zie ook 2.3.3.). Voor het verwijderen van de sling: zie 2.2.6. of 2.2.7.

Voorkom dat er na afloop restspanning of druk blijft bestaan bij de cliënt. Wiebel heen en weer of til arm of been even lichtjes op en vergroot het contactoppervlak.

